

Monteringsanvisning VM Vindvision:



flagsnor

Snoren bindes i, karabinhage som, fastgøres til øjebolt i vinkel

udfaset hoved til skrue.

Røret findes i 150 cm eller 200 cm

karabinhage 5 cm

Meget vigtig at møtrikkerne spændes meget fast. Ringen skal stå vandret ud fra lodret stang unden at kunne drejes, hvis den kan drejes/vippes, så spænd mere !

Den vandrette stang skal drejes sådan, at det udfasede hoved vender opad. Husk at spænde skruen hårdt!

95 cm, afstand mellem de øverste to øjer - vigtig.

karabinhage 5 cm

Meget vigtig at møtrikkerne spændes meget fast. Ringen skal stå vandret ud fra lodret stang unden at kunne drejes, hvis den kan drejes/vippes, så spænd mere !

Til flagstænger med udvendig line, påsættes plastik karabinhager til fastgørelse på linen.

Til flagstænger med indvendig line, isættes metaløjer til fastgørelse til flagstang med plastring.



flagsnor